

## Общие параметры настройки телевизоров:

**Начальная частота:** 202 MHz (202 000 KHz)

**Конечная частота:** 370 MHz (370 000 KHz)

**Символьная скорость:** 6875 ks/s **Модуляция:** 256 QAM

## Общие алгоритмы настройки цифровых каналов для различных моделей ЖК телевизоров:

### **SAMSUNG**

1. Нажимаем на вход в меню - (зеленая кнопка)
2. выбираем в меню - "Канал" (пиктограмма "Спутниковая антенна")
3. выбираем - "Автонастройка".
4. выбираем источник сигнала - "Кабель"
5. выбираем - "Цифровые "
6. нажимаем - "Пуск"

Настройка производится примерно за 5-10 минут.

### **PHILIPS**

Сначала читаем на задней стенке телевизора наклейки, где отдельно для каждого тюнера (DVB-T и DVB-C) указан список стран, в которых, по мнению компании Philips, есть цифровое вещание (на момент выпуска ТВ, но если вы обновите прошивку через их официальный сайт, то в последующих прошивках этот список может измениться). Если нашей страны там нет, то придётся поставить какую-то другую из этого списка.

1. Нажимаем на значок - "Домик"
2. выбираем - "Конфигурация"
3. выбираем - "Установка"
4. выбираем - "Переустановка каналов"
5. выбираем - "страна, которая указана на наклейке на задней панели" (обычно **НОРВЕГИЯ**, Франция, Финляндия или Германия)
6. выбираем - "Цифровой режим"
7. выбираем - "Кабель"
8. выбираем - "Автоматически"
9. нажимаем - "Пуск"

Настройка производится примерно за 5-10 минут.

### **Модели телевизоров Philips 2011 года**

1. Нажимаем на значок - "Домик"
2. выбираем - "Установка"
3. выбираем «Поиск каналов»
4. выбираем - "Переустановка каналов"

5. выбираем - "страна, которая указана на наклейке на задней панели" (обычно **НОРВЕГИЯ**, Франция, Финляндия или Германия)
  6. выбираем цифровой режим - «Кабель (DVB-C)»
  7. в строке «Сетевая частота» вбиваем частоту
  8. в строке «Скорость передачи» вбиваем
  9. далее выбираем строку «Сканирование частот»
- Настройка производится примерно за 5-10 минут.

## **LG**

1. Нажимаем кнопку - "Меню"
  2. выбираем в меню - "Опции"
  3. выбираем - "Автонастройка"
  4. выбираем страну - "Франция, Швейцария, Швеция или Финляндия"
  5. выбираем источник сигнала - "Кабель"
  6. выбираем - "Цифровые"
  7. нажимаем - "Поиск"
- Настройка производится примерно за 5-10 минут.

## **SHARP**

Если в вашей модели ТВ предусмотрен приём цифровых каналов, но отсутствует пункт "DTV MENU", то предварительно выбираем другую страну - Францию, Швейцарию, Швецию или Финляндию.

1. Нажимаем кнопку - "DTV"
2. нажимаем - "DTV MENU"
3. выбираем - "Инсталляция"
4. выбираем - "Автоинсталляция"
5. нажимаем - "ОК"

Настройка производится примерно за 5-10 минут.

## **SONY модели 2010 года и далее.**

Так как не все модели SONY оборудованы цифровым тюнером для кабельного ТВ (DVB-C) Вам необходимо проверить модель Вашего ТВ SONY.

Модели, оборудованные тюнером DVB-C имеют маркировку KDL-\*\*EX\*\* или KDL- \*\*NX\*\* - например KDL-32EX402R2 первые 3 буквы в названии модели (KDL) как раз указывают на то что ТВ "цифровой". В моделях KLV-\*\*VX\*\* и т.п. тюнеров DVB нет.

1. Нажмите кнопку "MENU" (у некоторых моделей она называется "HOME" на пульте дистанционного управления (далее - ПДУ). Эта кнопка обычно синего цвета.
2. Выбираем пункт "Установки".
3. Найдите в списке установок меню "Цифровая конфигурация", войдите в него
4. Выберите пункт "Автопоиск цифровых станций"

5. Откроется окно выбора источника - выберите тип подключения ТВ. Выберите "кабель"
6. В пункте выбора типа сканирования - выберите режим "полное сканирование"
- 6.1 Или выбрать пункт "Ручная"
- 6.2 Далее вводим частоту
- 6.3 Код доступа оставляем "Авто". Далее вводим символьную скорость
7. Нажмите "начать"

Дождитесь когда телевизор завершит поиск каналов.

!!! Обратите внимание на нижнюю часть экранного меню Вашего телевизора. В нижней панели меню отображаются подсказки какими кнопками ПДУ выполнять те или иные действия в меню телевизора.

## **Panasonic**

1. Нажимаем кнопку - "Меню"
2. выбираем пункт «Установки»
3. в появившемся окне выбираем «Меню аналог. настройки»
4. в появившемся окне выбираем пункт «Добавить ТВ сигнал»
5. в открывшейся таблице ставим галочку на строке «DVB-C» и опускаясь ниже нажимаем «Начать автонастройку»
6. после поиска всех цифровых каналов, зайдя в главное меню в пункте «Установки» появляется строка «Меню настройки DVB-C». Выбрав этот пункт, можно подкорректировать настройку в ручном режиме (задать частоту и скорость). Меню вашего телевизора может отличаться от предложенной модели. В этом случае вам требуется найти схожие по смыслу вкладки. Если ваш телевизор будет запрашивать шаг поиска, укажите 8МГц.